Tiempo de transferencia: T i/o = T seek + T rotation + T transfer

T_seek: El tiempo que tarda el cabezal del disco en moverse hasta la pista correcta.

T_rotation: Es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa en ms, dividido por 2 para obtener el promedio de rotación. (Dadas las RPM podemos calcular cuanto tiempo tarda en ms en dar una vuelta).

T_transfer: El tiempo que se tarda en leer o escribir realmente la información en el disco, una vez que el cabezal está posicionado correctamente y el sector deseado está alineado.

 Si tenemos que obtener la tasa de transferencia para un tamaño de bloque dado, dividimos su tamaño por la tasa de transferencia original, y luego pasamos ese tiempo a ms. Eso es el T_transfer.

Tasa de transferencia: R_i/o = Size_transfer / T_i/o